




# SWD13B / SWD13BPR

## Street Handlebar switch – DUCATI Panigale V4



<b>SETUP A</b>	Fronte / Front	1	<b>BLU</b> <i>BLUE</i>	<b>ABBAGLIANTI</b> <i>HIGH BEAM</i>
		2	<b>GIALLO</b> <i>YELLOW</i>	<b>INDICATORE DI DIREZIONE DESTRO</b> <i>RIGHT TURN INDICATOR</i>
		3	<b>NERO</b> <i>BLACK</i>	<b>DISATTIVA INDICATORE DI DIREZIONE</b> <i>DISABLE TURN INDICATOR</i>
		4	<b>VERDE</b> <i>GREEN</i>	<b>INDICATORE DI DIREZIONE SINISTRO</b> <i>LEFT TURN INDICATOR</i>
		5	<b>GRIGIO</b> <i>GREY</i>	<b>AVVISATORE ACUSTICO</b> <i>HORN</i>
	Retro / Rear	6	<b>ROSSO</b> <i>RED</i>	<b>LUCE LED</b> <i>LIGHT LED</i>
		7	<b>VERDE</b> <i>GREEN</i>	<b>HAZARD</b> <i>HAZARD</i>
		8	<b>NERO</b> <i>BLACK</i>	<b>(A) PREMUTO</b> <i>(A) PRESSED</i>
<b>SETUP B</b>	Fronte / Front	1	<b>BLU</b> <i>BLUE</i>	<b>ABBAGLIANTI</b> <i>HIGH BEAM</i>
		2	<b>GIALLO</b> <i>YELLOW</i>	<b>SU</b> <i>UP</i>
		3	<b>NERO</b> <i>BLACK</i>	<b>MODE</b> <i>MODE</i>
		4	<b>VERDE</b> <i>GREEN</i>	<b>GIU'</b> <i>DOWN</i>
		5	<b>GRIGIO</b> <i>GREY</i>	<b>MENU +</b> <i>MENU +</i>
	Retro / Rear	6	<b>ROSSO</b> <i>RED</i>	<b>SELEZIONA</b> <i>SELECT</i>
		7	<b>VERDE</b> <i>GREEN</i>	<b>MENU -</b> <i>MENU -</i>
		8	<b>NERO</b> <i>BLACK</i>	<b>(B) RILASCIATO</b> <i>(B) RELEASED</i>